OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

⚠ IMPORTANT

READ THIS IMPORTANT INFORMATION BEFORE USING YOUR STAND-UP PADDLEBOARD

DISREGARDING ANY OF THE SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THE OWNER'S MANUAL AND/OR ON THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY, INCLUDING THE POSSIBILITY OF DEATH.

- REVIEW THE WEIGHT CAPACITY LIMITATIONS OF THIS BOARD AND NEVER EXCEED IT. WWW.JIMMYSTYKS.COM

- ALWAYS WEAR A COAST GUARD APPROVED PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).

-NEVER GO PADDLEBOARDING IN SEVERE WEATHER OR WATER CONDITIONS THAT MIGHT AFFECT YOUR ABILITY TO STEER THE BOARD OR RETURN TO SHORE.

- NEVER ALLOW MINORS TO USE THIS BOARD WITHOUT ADULT SUPERVISION.

-NEVER CONSUME ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCES THAT MAY IMPAIR YOUR COORDINATION, JUDGEMENT, OR ABILITY TO SAFELY PADDLE THE BOARD.

- NEVER USE THIS BOARD BEYOND YOUR SKILLS OR ABILITY.

- NEVER USE THIS PRODUCT AFTER SUNSET, BEFORE DAWN OR AT ANY TIME IN POOR LIGHTING.

-CHECK LOCAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING PROPER AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.

- NEVER USE THE VALVE WRENCH TO DEFLATE AN INFLATED BOARD.

- PRESSURE GAUGE WILL ONLY REGISTER PRESSURE ABOVE 10 PSI.

- DO NOT INFLATE SUP ABOVE 15 PSI.

- KEEP CLEAR OF SHARP OBJECTS AND/OR HEAT PRODUCING OBJECTS.

FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1:
IDENTIFYING SUP PARTS AND ACCESSORIES ..... PAGES 4 - 5

SECTION 2:
PADDLEBOARD CARE AND MAINTENANCE ..... PAGES 6-7

SECTION 3:
INFLATING & DEFLATING ..... PAGES 8 - 9

SECTION 4:
VALVE TIGHTENING ..... PAGE 10

SECTION 5:
JS ADJUSTABLE TRAVEL PADDLE ..... PAGE 11

SECTION 6:
LEASH INSTALLATION ..... PAGE 12

SECTION 7:
FIN INSTALLATION ..... PAGE 13

SECTION 8:
CARRY & TRANSPORT GUIDELINES ..... PAGE 14

SECTION 9:
INFLATABLE SUP REPAIRS ..... PAGE 15

SAFETY GUIDELINES ..... PAGE 16

LIMITED WARRANTY INFORMATION ..... PAGE 17

NOTES ..... PAGES 34-35

IDENTIFYING STAND-UP PADDLEBOARD PARTS AND ACCESSORIES



FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

ENGLISH

SECTION 1







JimmyStyks i3

INFLATABLE SUP

10'6" x 30" x 5 7/8"

A ..... i3² Paddle Board
B ..... Bungee Rings & Cords
C ..... Traction Pad
D ..... Carry Handle
E ..... Air Valve
F ..... Leash D-Ring
G ..... Fin Clamp
H ..... JS Adjustable Travel Paddle
I ..... HP1 High Pressure Pump
J ..... Pressure Gauge
K ..... Air Hose
L ..... RK1 Repair Kit
M ..... Valve Wrench
N ..... Fin
O ..... CL10 Coil Leash
P ..... Board Tote

JimmyStyks.com

QUESTIONS/COMMENTS:
1-800-370-0745

PADDLEBOARD CARE AND MAINTENANCE

KEEP IN A WELL VENTILATED, SHADED AREA WHEN NOT IN USE.

Direct sunlight can damage a board if left exposed for a period of time. Heat can cause the air inside the board to expand beyond the internal pressure limits of the board. Keep your board in an area with good air flow and circulation. Leaving your board in a vehicle during the day (closed or open) elevates the risk for heat related damages.

OPTIMAL INFLATION IS 12-15 PSI. MAX PRESSURE IS 15 PSI.

Max pressure is 15 psi. Do not overinflate. If inflated in cooler early morning temperatures, inflate closer to the lower end of optimal inflation range. Inflating at a lower psi will allow for pressure expansion as the outside temperature warms during the course of the day.

REVIEW THE PROPER INFLATION & DEFLATION PROCEDURES IN THIS MANUAL.

Improper inflation and deflation of your inflatable sup may result in damage to the product and potential injury.

OVERINFLATING YOUR PADDLE BOARD OR USING IMPROPER INFLATION/DEFLATION TECHNIQUES IS NOT COVERED BY THE MANUFACTURER'S WARRANTY!

FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

DO NOT STORE YOUR BOARD IN A BOARD BAG FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.

Board bags are intended for transportation protection, not full time storage. Prolonged storage of a wet board in a wet board bag will have adverse effects on the finish of your board, leading to the possibility of mold, and osmotic blisters. Storing your board in a board bag is not the same as placing it in the shade. Board bags will collect heat and potentially overheat your board.

RINSE SAND AND SALTWATER DEPOSITS FROM YOUR BOARD AFTER USE.

Sun, sand and saltwater will degrade any man-made material overtime. Rinse off sand and saltwater deposits from your paddle board with fresh water and store in a cool, dry environment after each use.

MAINTAIN THE HIGH PRESSURE PUMP REGULARLY.

Please be sure that before and during use, the pump is fully lubricated with oil.

To lubricate, open the top and spread a thin layer of oil or grease on the gasket and tube.

Regularly clean the air filter located inside the top.









SUP INFLATION

SETTING UP PUMP

Attach pressure gauge to pump. Begin with pressure gauge dial facing the ground and twist clockwise 180 degrees until dial is securely fastened and facing upward.

Fasten air hose to pressure gauge.

INFLATING SUP

Locate the air valve on tail section of the board deck. Open valve cap.

Turn the colored valve pin counter-clockwise to the "UP" position. A valve pin in the "UP" position will freely push down and spring back to the start position when depressed.

Connect air hose to air valve and twist 90° to secure the connection.

Inflate to 12-15 psi.

Disconnect air hose from valve.

The valve pin will prevent air from escaping when in the "UP" position.

Close valve cap.

FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

SUP DEFLATION

Open valve cap.

Depress colored valve pin and turn clockwise to lock the pin in the "DOWN" or open position.

Allow air to freely escape Inflatable SUP for a few minutes.

Beginning at the nose, tightly roll up Inflatable SUP to force remaining air through the air valve.



TROUBLE SHOOTING LEAKING SUPS

SUP NOT INFLATING or AIR ESCAPING SUP WHILE INFLATING

Verify the valve pin is in the "UP" position. "UP" keeps air in. "DOWN" allows air out.

Verify the air hose is securely fastened to the air valve.

The air valve may be loose. Refer to "VALVE TIGHTENING" in this manual.

Check for tears and/or cracks. This is best performed in water. Submerge the sup and look for streams of air bubbles. If a large body of water is not available, try a spray bottle filled with water and dish soap. Spray the board along the seams and look for billowing soap bubbles. If a tear/hole is located, refer to "INFLATABLE SUP REPAIRS" in this manual.

If none of these tips resolve the issue, contact us online through our live chat or email at www.jimmystyks.com.

VALVE TIGHTENING

SECTION 4

NEVER USE THE VALVE WRENCH WHEN SUP IS PRESSURIZED.

Occasionally, the valve on your inflatable SUP may become loose. If the valve flange freely spins when opening the valve cover or you detect air leaking from the valve area, tightening may be required. Using the included valve wrench, tighten valve in a clockwise motion until hand tight.



VALVE WRENCH



THE VALVE WRENCH IS NEVER NEEDED IN SUP DEFLATION.

Using the valve wrench while the sup is pressurized can lead to damage to the product and possible injury. Never use the valve wrench to deflate a sup. Refer to "INFLATING & DEFLATING" in this manual for proper inflation/deflation techniques.

PADDLE ASSEMBLY

The Inflatable SUP includes our JS Adjustable Paddle. For carrying convenience, the paddle can be separated into two smaller halves. Our JS WATERGEAR adjustable clamp allows for non-permanent sizing on-the-go.

When connecting the two shafts of the paddle, make sure that the "Jimmy Styks™" logo side of the blade is aligned with the adjustable clamp lever.



BE CAREFUL TO NOT PINCH FINGER TIPS WHEN ASSEMBLING THE PADDLE.

WATER MAY ENTER THE SHAFT OF THE TRAVEL PADDLE CAUSING THE PADDLE TO SINK.

SECTION 6

LEASH INSTALLATION



STEP 1

PULL LEASH LOOP THROUGH EYELET.



STEP 2

PULL KNOT THROUGH LOOP AND PULL TIGHT.



STEP 3

OPEN VELCRO CUFF AND ATTACH LEASH TO LEASH LOOP.



JimmyStyks™ recommends that you remove your leash after use to prevent unintentional snagging.

FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

FIN INSTALLATION PROCEDURE

Insert fin, front first then lower into place until flush against bottom of fin clamp.

Insert pin through the fin clamp eyelet. Verify the fin is securly attached to the board and connecting string is securely attached to the fin before entering water.





CARRY & TRANSPORT GUIDELINES

SECTION 8

DO NOT TRANSPORT AN INFLATED STAND UP PADDLE BOARD ON TOP OF A VEHICLE.

Inflatable SUPs are designed to compact for convenient storage & travel. Due to a lack of weight when inflated, they will travel poorly if strapped to a vehicle rooftop. Damages incurred by improper transport are not covered by the manufacturer's warranty!

When transporting, be sure to clear any sharp objects. Punctures are not covered by the manufacturer's warranty!

Keep clear of any heat producing items such as camp stoves, propane lamps, etc. Damages resulting from heat are not covered by the manufacturer's warranty!

Allow your Inflatable SUP to completely dry before tightly rolling for packing. Excess moisture may cause mildew and/or mold damage.

NEVER CARRY MORE THAN YOU CAN HANDLE COMFORTABLY.

The included board tote is intended for Inflatable SUP and Inflatable SUP accessories only. Additional items added to the board tote may exceed weight capacity and result in damages to the tote, shoulder straps and/or carry handle.

When completely packed, an inflatable SUP and its accessories can get rather heavy. Make sure to never carry more than is comfortable for you in one trip. Always use proper lifting and carrying techniques to avoid straining muscles.

For maximum comfort when carrying the board tote, wear both shoulder straps to evenly distribute the carry weight. Tighten the shoulder straps to reduce slack and to avoid tote contents from resting on the back of the legs.

WEAR LATEX GLOVES TO AVOID SKIN IRRITATION.

BEFORE YOU START

Prepare the following items:
Latex Gloves (Pair)
Isopropyl Alcohol (Rubbing Alcohol)
Clean Cloth
Cement Applicator (Brush, Popsicle® stick, etc.)
RK1 Emergency Repair Kit Contents



DIRECTIONS FOR USE

1. Completely deflate paddle board.

2. Thoroughly clean the surface around the leak and the matte side of the PVC/Polyester patch with rubbing alcohol. Both surfaces must be free of moisture, oil and debris.

3. Open the cement tube by breaking the tube seal using the outside of the tube cap.

4. Apply cement carefully and evenly to both paddle board surface and matte side patch surface. Avoid contact with skin & eyes. Avoid breathing cement vapors.

5. Allow cement on both board and patch to dry to the touch. Once dry, reapply a very thin layer of cement around the perimeter of the patch.

6. Once cement on both board and patch becomes tack-free, apply patch to board and firmly work out any trapped air bubbles.

7. Allow 8 hours for cement to cure before inflating paddle board.

WATER SAFETY GUIDELINES

ALWAYS WEAR A COAST GUARD APPROVED PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).

NEVER GO PADDLE-BOARDING IN SEVERE WEATHER OR WATER CONDITIONS THAT MIGHT AFFECT YOUR ABILITY TO STEER THE BOARD OR RETURN TO SHORE.

NEVER ALLOW MINORS TO USE THIS BOARD WITHOUT ADULT SUPERVISION.

NEVER CONSUME ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCES THAT MAY IMPAIR YOUR COORDINATION, JUDGEMENT, OR ABILITY TO SAFELY PADDLE THE BOARD.

NEVER USE THIS BOARD BEYOND YOUR SKILLS OR ABILITY.

NEVER USE THIS PRODUCT AFTER SUNSET, BEFORE DAWN OR AT ANY TIME IN POOR LIGHTING.

CHECK LOCAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING PROPER AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.

FOR WARRANTY INFORMATION, PARTS/ACCESSORIES, CALL 1-800-370-0745 OR CONTACT US THROUGH OUR WEB SITE, WWW.JIMMYSTYKS.COM

ENGLISH

LIMITED LIFETIME WARRANTY

JIMMY STYKS™ OFFERS A LIMITED 365 DAY WARRANTY AGAINST DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP.

TERMS OF WARRANTY:

Your Jimmy Styks™ product is guaranteed to be free of defects in material and workmanship for a period of no more than 365 days from the date of purchase. If the product does not conform to the warranty, Jimmy Styks™, at its discretion will issue a new, like new, or similar model product, excluding any shipping charges. Warranty extends to original purchaser only and is non-transferable. Sales receipt and original packaging materials are required.

WARRANTY:

Jimmy Styks™ will make every effort to produce boards to the highest quality and standards in the industry. We do quality checks in our factories in Asia and in our warehouses in North America in an effort to guarantee each board's quality before shipping. Because of the nature of surfing and paddleboarding we cannot warranty the performance of any board or shape for individual riders and varying levels of skills and abilities. Furthermore, we cannot guarantee against damage or breakage and cannot protect or warranty against circumstances outside of our control. In the event of a new board being removed from a box and not in good condition please contact the office for resolution. You will be asked for a copy of a sales receipt and photos of the damage in question, as well as original packaging material to verify if damage was due to shipping. If it is deemed a manufacturing or material flaw, we will issue an RMA number. This number along with the damaged product will need to be returned to the closest warehouse (Vancouver or Huntington Beach) at customer's expense. Upon physical review, Jimmy Styks™ will make its final determination as to the nature of the damage or flaw and issue a replacement product (model depends on availability), or store credit. Shipping will be the responsibility of the customer. We are not responsible for damage or defects once the board has been used. Damage is defined as impact with any object or material, damaged due to dropping, loading, unloading, or transport, alterations or modifications, repairs, natural disasters, fires, temperatures below 4.4°C (40°F), or above 43°C (110°F), any further use of a board once a claim has been reported, transport or storage of a board with a closed air valve, use of a board in the water with a loose or removed air valve, failure to clean and service air vent valve, storage of a board in extremely hot or humid conditions including a wet or damp board bag.

RETURNS AND EXCHANGES:

Jimmy Styks™ will exchange any new, unused product for company credit providing it is accompanied by original sales receipt and all original packaging. This will not include any shipping charges or expenses. Product must be in new condition and will be subject to the inspection of staff.

⚠ IMPORTANT

LIRE CES INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT D'UTILISER LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE

LE NON-RESPECT DES MESURES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LE GUIDE DE L'UTILISATEUR OU SUR LE PRODUIT POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES, Y COMPRIS LE RISQUE DE DÉCÈS.

- CONSULTER LES LIMITES DE POIDS MAXIMALES DE CETTE PLANCHE ET NE JAMAIS LES DÉPASSER. WWW.JIMMYSTYKS.COM

-TOUJOURS PORTER UN VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL (VFI) HOMOLOGUÉ PAR LA GARDE CÔTIÈRE.

- NE JAMAIS UTILISER LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE DANS DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES OU SI LES CONDITIONS SUR L'EAU POURRAIENT INFLUER SUR LA CAPACITÉ À DIRIGER LA PLANCHE OU À REVENIR SUR LA RIVE.

-NE JAMAIS PERMETTRE À DES MINEURS D'UTILISER CETTE PLANCHE SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

-NE JAMAIS CONSOMMER D'ALCOOL OU TOUTE AUTRE SUBSTANCE QUI POURRAIT NUIRE À LA COORDINATION, AU JUGEMENT OU À LA CAPACITÉ DE PAGAYER EN TOUTE SÉCURITÉ.

-NE JAMAIS UTILISER CETTE PLANCHE AU-DELÀ DE SES COMPÉTENCES OU DE SA CAPACITÉ.

-NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL, AVANT L'AUBE OU À TOUT AUTRE MOMENT LORSQUE L'ÉCLAIRAGE EST FAIBLE.

-VÉRIFIER LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS LOCAUX CONCERNANT L'UTILISATION CORRECTE ET SÉCURITAIRE DE CE PRODUIT.

- NE JAMAIS UTILISER LA CLÉ À VALVE POUR DÉGONFLER UNE PLANCHE GONFLÉE.

- LE MANOMÈTRE NE DÉTECTE QUE LES PRESSIONS SUPÉRIEURES À 10 lb/po^2.

- NE PAS GONFLER LA PLANCHE AU-DESSUS DE 15 lb/po^2.

-TENIR LA PLANCHE ÉLOIGNÉE DES OBJETS TRANCHANTS OU DES OBJETS PRODUISANT DE LA CHALEUR.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1:
IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES
DE LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE..... PAGES 20-21

SECTION 2:
ENTRETIEN DE LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE..... PAGES 22-23

SECTION 3:
GONFLAGE ET DÉGONFLAGE..... PAGES 24-25

SECTION 4:
RESSERREMENT DE LA VALVE..... PAGE 26

SECTION 5:
PAGAIE RÉGLABLE JS..... PAGE 27

SECTION 6:
INSTALLATION DE LA LAISSE..... PAGE 28

SECTION 7:
INSTALLATION DE L'AILERON..... PAGE 29

SECTION 8:
DIRECTIVES DE TRANSPORT..... PAGE 30

SECTION 9:
RÉPARATION DE LA PLANCHE GONFLABLE..... PAGE 31

CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... PAGE 32

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LIMITÉE..... PAGE 33

NOTES..... PAGES 34-35

IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DE LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE



POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

FRANÇAIS

SECTION 1







PLANCHE DE SURF À PAGAIE GONFLABLE
3,2 m x 76 cm x 15 cm

A ..... Planche de surf i3²
B ..... Anneaux et cordons élastiques
C ..... Plaque de traction
D ..... Poignée de transport
E ..... Valve de gonflage
F ..... Anneau en D de la laisse
G ..... Dispositif de fixation de l'aileron
H ..... Pagaie réglable JS
I ..... Pompe à haute pression HP1
J ..... Manomètre
K ..... Tuyau d'air
L ..... Trousse de réparation RK1
M ..... Clé à valve
N ..... Aileron
O ..... Laisse spiralée CL10
P ..... Sac de transport

JimmyStyks.com

QUESTIONS/COMMENTAIRES:
1-800-370-0745

ENTRETIEN DE LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE

CONSERVER LA PLANCHE DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ, À L'OMBRE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

La lumière directe du soleil peut endommager la planche si elle y est exposée pendant une longue période. La chaleur peut causer l'expansion de l'air à l'intérieur de la planche au-delà des limites de pression interne de la planche. Conserver la planche dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air. Si la planche est laissée dans un véhicule pendant la journée (ouvert ou fermé), cela augmente le risque de dommages associés à la chaleur.

LE GONFLAGE OPTIMAL EST DE 12-15 LB/PO^2. LA PRESSION MAXIMALE EST DE 15 LB/ PO^2.

La pression maximale est de 15 lb/po^2. Ne pas trop gonfler. Si la planche est gonflée le matin lorsqu'il fait plus frais, gonfler jusqu'à ce que la pression de gonflage se trouve dans la plage inférieure de gonflage optimal. En la gonflant à une pression inférieure, cela permettra à l'air de prendre de l'expansion lorsque la température extérieure se réchauffera au cours de la journée.

LIRE LES PROCÉDURES DE GONFLAGE ET DE DÉGONFLAGE APPROPRIÉES DANS CE GUIDE.

Un gonflage et un dégonflage inappropriés de la planche de surf gonflable peuvent causer des dommages au produit et entraîner des risques de blessures.

LA GARANTIE DU FABRICANT NE COUVRE PAS UN GONFLAGE EXCESSIF DE LA PLANCHE OU L'UTILISATION DE TECHNIQUES DE GONFLAGE/ DÉGONFLAGE INAPPROPRIÉES!

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

NE PAS CONSERVER LA PLANCHE DANS LE SAC DE TRANSPORT PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.

Les sacs de transport servent à protéger la planche pendant le transport, et non pas à l'entreposer pendant de longues périodes. Un entreposage prolongé de la planche dans un sac humide aura des effets négatifs sur la finition de la planche, ce qui pourrait causer de la moisissure et des cloques osmotiques. Conserver la planche dans un sac n'est pas la même chose que de la placer à l'ombre. Les sacs de transport accumulent de la chaleur, et la planche pourrait surchauffer.

ENLEVER LE SABLE ET LES DÉPÔTS D'EAU SALÉE SUR LA PLANCHE EN LA RINÇANT APRÈS UTILISATION.

Le soleil, le sable et l'eau salée dégraderont tout matériau synthétique au fil du temps. Rincer à l'eau douce le sable et les dépôts d'eau de mer sur la planche de surf et conserver dans un endroit frais et sec après chaque utilisation.



MAINTENIR RÉGULIÈREMENT LA POMPE HAUTE PRESSION

Il faut toujours s'assurer que la pompe est entièrement lubrifiée avec de l'huile, avant et pendant l'utilisation. Pour lubrifier, retirer la tête de la pompe et étaler une fine couche d'huile ou de graisse sur le joint et le tube. Nettoyer régulièrement le filtre à air situé dans la tête de la pompe.







GONFLAGE DE LA PLANCHE DE SURF

INSTALLATION DE LA POMPE

Fixer le manomètre à la pompe. Commencer avec le cadran du manomètre faisant face au sol et tourner 180 degrés dans le sens horaire jusqu'à ce que le cadran soit solidement fixé et fasse face vers le haut.

Fixer le tuyau d'air au manomètre.

GONFLAGE DE LA PLANCHE DE SURF

Repérer la valve de gonflage sur l'extrémité arrière de la planche.

Retirer le chapeau de la valve.

Tourner la tige de valve de couleur dans le sens antihoraire jusqu'à la position haute. Lorsque l'on appuie dessus, la tige de valve en position haute s'enfoncera facilement et reviendra à sa position de départ.

Raccorder le tuyau d'air à la valve de gonflage et tourner 90 degrés pour sécuriser la connexion.

Gonfler à 12-15 lb/po^2.

Débrancher le tuyau d'air de la valve.

La tige de la valve empêchera l'air de s'échapper lorsqu'elle est dans la position haute.

Remettre en place le chapeau de la valve.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

DÉGONFLAGE DE LA PLANCHE DE SURF



Retirer le chapeau de la valve.

Appuyer sur la tige de valve de couleur et tourner dans le sens horaire pour verrouiller la tige dans la position basse ou ouverte.

Permettre à l'air de s'échapper librement de la planche gonflable pendant quelques minutes.

En commençant par l'extrémité avant, rouler serré la planche gonflable pour forcer l'air restant à sortir par la valve de gonflage.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES - PLANCHE QUI FUIT

LA PLANCHE NE SE GONFLE PAS ou L'AIR S'ÉCHAPPE DE LA PLANCHE PENDANT LE GONFLAGE

Vérifier que la tige de valve est dans la position haute. La position haute garde l'air dans la planche. La position basse permet à l'air de s'échapper.

S'assurer que le tuyau d'air est bien fixé à la valve de gonflage.

La valve de gonflage pourrait s'être desserrée. Consulter la section « RESSERREMENT DE LA VALVE » dans ce guide.

Vérifier s'il y a des déchirures ou des fissures. Le mieux est d'effectuer ce test dans l'eau. Plonger la planche dans l'eau et vérifier s'il y a des bulles d'air. Si on n'a pas accès à une grande étendue d'eau, utiliser un flacon vaporisateur rempli d'eau et de savon à vaisselle. Vaporiser la planche le long des coutures et voir s'il y a des bulles de savon. Si une déchirure ou un trou est trouvé, consulter la section « RÉPARATION DE LA PLANCHE GONFLABLE » dans ce guide.

Si aucun de ces conseils ne résout le problème, communiquer avec nous en ligne par clavardage en direct ou par courriel sur www.jimmystyks.com.

RESSERREMENT DE LA VALVE

NE JAMAIS UTILISER LA CLÉ À VALVE LORSQUE LA PLANCHE DE SURF EST SOUS PRESSION.

Il peut arriver que la valve sur la planche de surf gonflable se desserre. Si la bride de la vanne tourne librement lorsqu'on ouvre le couvercle de la valve ou si on détecte une fuite d'air provenant de la valve, il pourrait falloir resserrer la valve. En utilisant la clé à valve incluse, tourner la valve dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.



CLÉ À VALVE



LA CLÉ À VALVE N'EST JAMAIS NÉCESSAIRE LORS DU DÉGONFLAGE DE LA PLANCHE DE SURF.

Utiliser la clé à valve lorsque la planche est sous pression peut entraîner des dommages à la planche et des blessures. Ne jamais utiliser la clé à valve pour dégonfler la planche. Consulter la section « GONFLAGE ET DÉGONFLAGE » dans ce guide pour voir les techniques appropriées de gonflage/dégonflage.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

ASSEMBLAGE DE LA PAGAIE

La planche de surf gonflable comprend notre pagaie réglable JS. Pour faciliter le transport, la pagaie peut être séparée en deux moitiés plus petites. Notre collier de serrage réglable permet de raccourcir ou d'allonger rapidement la pagaie de manière non permanente.

Lorsqu'on fixe ensemble les deux sections du manche de la pagaie, il faut s'assurer que le côté de la palette portant le logo « Jimmy Styks™ » est en ligne avec le levier de serrage réglable.



IL FAUT FAIRE ATTENTION DE NE PAS SE PINCER LES DOIGTS EN ASSEMBLANT LA PAGAIE.

L'EAU PEUT ENTRER DANS LE MANCHE DE LA PAGAIE, CE QUI POURRAIT FAIRE COULER LA PAGAIE.

INSTALLATION DE LA LAISSE

SECTION 6

LAISSE SPIRALÉE



BOUCLE DE LA LAISSE

ÉTAPE 1

PASSER LA BOUCLE DE LA LAISSE DANS L'ŒILLET.



ÉTAPE 2

FAIRE PASSER LE NŒUD AU TRAVERS DE LA BOUCLE ET TIRER FERMEMENT.



ÉTAPE 3

OUVRIR LE BRASSARD À BANDES VELCRO ET FIXER LA LAISSE À LA BOUCLE DE LA LAISSE.



JimmyStyks™ recommande d'enlever la laisse après utilisation afin d'éviter un accrochage involontaire.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L'AILERON

Insérer l'aileron, le devant en premier, puis l'abaisser en place jusqu'à ce qu'il soit au niveau de la partie inférieure du dispositif de fixation de l'aileron.

Insérer la tige dans l'œillet du dispositif de fixation de l'aileron. S'assurer que l'aileron est solidement fixé à la planche et que la corde de connexion est solidement fixée à l'aileron avant d'entrer dans l'eau.





SECTION 8 DIRECTIVES DE TRANSPORT

NE PAS TRANSPORTER UNE PLANCHE DE SURF GONFLABLE SUR LE TOIT D'UN VÉHICULE.

La planche de surf gonflable est conçue pour être roulée pour un rangement compact et un transport pratique. Étant donné son faible poids lorsqu'elle est gonflée, elle ne se transportera pas bien si elle est attachée sur le toit d'un véhicule. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par un transport inapproprié! Lors du transport, il faut s'assurer de l'éloigner des objets tranchants. La garantie du fabricant ne couvre pas les perforations!

Garder la planche loin de tout article produisant de la chaleur, comme des réchauds de camping, des lampes au propane, etc. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par la chaleur! Permettre à votre planche de surf gonflable de sécher complètement avant de la rouler serré pour la mettre dans le sac. L'excès d'humidité peut entraîner des dommages causés par la moisissure.

NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS QUE CE QUE L'ON PEUT MANIPULER CONFORTABLEMENT.

Le sac fourni est prévu pour la planche de surf gonflable et les accessoires de planche gonflable seulement. Si d'autres articles sont ajoutés dans le sac, cela pourrait dépasser la limite de poids et entraîner des dommages au sac, aux bretelles ou à la poignée de transport.

Lorsqu'il est complètement rempli avec la planche et ses accessoires, le sac peut devenir assez lourd. Il faut s'assurer de ne jamais transporter plus que ce qui est confortable pour un seul voyage. Toujours utiliser des techniques appropriées de levage et de transport pour éviter un claquage musculaire.

Pour un maximum de confort lors du transport du sac, porter les deux bretelles afin de répartir uniformément le poids. Serrer les bretelles afin qu'elles soient bien tendues pour éviter que le contenu du sac ne repose sur l'arrière des jambes.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

PORTER DES GANTS DE LATEX POUR ÉVITER UNE IRRITATION CUTANÉE.

AVANT DE COMMENCER

Préparer les articles suivants :
Gants de latex (paire)
Alcool isopropylique (alcool à friction)
Chiffon propre
Applicateur de colle (pinceau, bâton de Popsicle[MD], etc.)
Contenu de la trousse de réparation d'urgence RK1



MODE D'EMPLOI

1. Dégonfler complètement la planche de surf.

2. Nettoyer soigneusement la surface autour de la fuite et le côté mat de la rustine en PVC/polyester avec de l'alcool à friction. Les deux surfaces doivent être exemptes d'humidité, d'huile et de débris.

3. Ouvrir le tube de colle en brisant le scellant du tube à l'aide de l'extérieur du bouchon du tube.

4. Appliquer la colle soigneusement et régulièrement à la fois sur la surface de la planche de surf et la surface matte de la rustine. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs de colle.

5. Permettre à la colle sur la planche et sur la rustine de devenir sèche au toucher. Une fois la colle sèche, appliquer de nouveau une très fine couche de colle sur le pourtour de la rustine.

6. Une fois que la colle sur la planche et sur la rustine n'est plus collante, appliquer la rustine sur la planche et éliminer les bulles d'air.

7. Laisser la colle durcir pendant 8 heures avant de gonfler la planche de surf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'EAU

TOUJOURS PORTER UN VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL (VFI) HOMOLOGUÉ PAR LA GARDE CÔTIÈRE.

NE JAMAIS UTILISER LA PLANCHE DE SURF À PAGAIE DANS DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES OU SI LES CONDITIONS SUR L'EAU POURRAIENT INFLUER SUR LA CAPACITÉ À DIRIGER LA PLANCHE OU À REVENIR SUR LA RIVE.

NE JAMAIS PERMETTRE À DES MINEURS D'UTILISER CETTE PLANCHE SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

NE JAMAIS CONSOMMER D'ALCOOL OU TOUTE AUTRE SUBSTANCE QUI POURRAIT NUIRE À LA COORDINATION, AU JUGEMENT OU À LA CAPACITÉ DE PAGAYER EN TOUTE SÉCURITÉ.

NE JAMAIS UTILISER CETTE PLANCHE AU-DELÀ DE SES COMPÉTENCES OU DE SA CAPACITÉ.

NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL, AVANT L'AUBE OU À TOUT AUTRE MOMENT LORSQUE L'ÉCLAIRAGE EST FAIBLE.

VÉRIFIER LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS LOCAUX CONCERNANT L'UTILISATION CORRECTE ET SÉCURITAIRE DE CE PRODUIT.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM

FRANÇAIS

GARANTIE À VIE LIMITÉE

JIMMY STYKS[MC] OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 365 JOURS CONTRE LES DÉFAUTS DANS LES MATÉRIAUX ET LA FABRICATION.

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre produit Jimmy Styks[MC] est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période ne dépassant pas 365 jours à compter de la date d'achat. Si le produit n'est pas conforme à la garantie, Jimmy Styks[MC] pourra, à sa discrétion, émettre un produit neuf, comme neuf ou similaire, à l'exclusion des frais d'expédition. La garantie s'applique à l'acheteur original seulement et n'est pas transférable. La facture et les matériaux d'emballage d'origine seront exigés.

GARANTIE :

Jimmy Styks[MC] prendra tous les moyens nécessaires pour produire des planches de la plus haute qualité, répondant aux normes les plus strictes de l'industrie. Nous effectuons des contrôles de qualité dans nos usines en Asie et dans nos entrepôts en Amérique du Nord dans le but de garantir la qualité de chaque planche avant l'expédition. Étant donné la nature du surf et du sport de planche de surf, nous ne pouvons garantir la performance ou la forme d'une planche par rapport à un utilisateur de planche en particulier et par rapport à divers niveaux de compétences et d'aptitudes. De plus, nous ne pouvons garantir la planche contre les dommages ou le brisetnous ne pouvons protéger ou garantir contre des circonstances hors de notre contrôle. Dans le cas où une planche neuve est retirée de la boîte et n'est pas en bon état, prière de communiquer avec le bureau pour résoudre le problème. On demandera une copie de la facture et des photos des dommages en question, de même que le matériel d'emballage d'origine afin de vérifier si les dommages ont été causés lors de l'expédition. Si nous jugeons qu'il s'agit d'un défaut de fabrication ou de matériau, nous émettrons un numéro d'autorisation de retour. Le produit endommagé, accompagné de ce numéro, devra être retourné à l'entrepôt le plus proche (Vancouver ou Huntington Beach) aux frais du client. Après examen physique, Jimmy Styks[MC] prendra sa décision finale quant à la nature du dommage ou du défaut et enverra au client un produit de remplacement (le modèle dépend de la disponibilité) ou un crédit de magasin. Le client doit assumer les frais d'expédition. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des défauts si la planche a été utilisée. Le dommage est défini comme l'impact avec un objet ou un matériau, les dommages dus à une chute, au chargement, au déchargement ou au transport, aux modifications, aux réparations, aux catastrophes naturelles, aux incendies, aux températures inférieures à 4,4 oC (40 °F) ou supérieures à 43 oC (110 °F), à toute autre utilisation d'une planche une fois qu'une demande d'indemnité a été faite, au transport ou à l'entreposage d'une planche avec la valve de gonflage fermée, à l'utilisation d'une planche dans l'eau avec une valve de gonflage desserrée ou enlevée, au défaut de nettoyer et d'entretenir le purgeur d'air, à l'entreposage d'une planche dans des conditions extrêmement chaudes ou humides, y compris dans un sac de transport mouillé ou humide.

RETOURS ET ÉCHANGES :

Jimmy Styks[MC] échangera tout produit neuf et non utilisé contre un crédit de l'entreprise à condition qu'on lui fournisse la facture originale et tout l'emballage d'origine. Cela ne comprend pas les frais ou dépenses d'expédition. Le produit doit être dans un état neuf et sera soumis à l'inspection du personnel.

JimmyStyks.com

QUESTIONS/COMMENTAIRES:
1-800-370-0745

NOTES

POUR DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET POUR OBTENIR DES PIÈCES ET ACCESSOIRES, COMPOSEZ LE 1-800-370-0745 OU CONTACTEZ-NOUS VIA NOTRE SITE WEB AU WWW.JIMMYSTYKS.COM



www.jimmystyks.com